

أرشادات القيام بأعمال ساخنة

أولاً تعليمات عامة :



- يجب الإلتزام بسياسة السلامة و الصحة المهنية و البيئة الخاصة بشركة بيبسيكو.
- الشركة تخضع لقانون العمل رقم 9 لسنة 2009 و القانون رقم 4 لسنة 1994 و القوانين و القرارات الوزارية الأخرى التي تنطبق على أنشطة الشركة.
- يجب الإبلاغ أن أي حادثة و ذلك للاستفادة منها لعدم التكرار مستقبلاً.
- يجب ان تكون مهمات الوقايه سليمة و تم فحصها ومطابقه للاشتراطات السلامه و مناسبة لنوعية العمل وتم تدريب العامل على كيفية استخدامها.
- فى حال سماع صافرة الأذار إلتزم بالهدوء و غادر المكان متوجهاً الى أقرب نقطة تجمع.

ثانياً التخطيط والتأمين لمكان العمل :



- قم بتهوية المكان بشكل جيد و بطريقة مناسبة
 - لا تترك الغازات الصادرة من عملية اللحام و خلافة تتراكم و خاصة في الأماكن المغلقة
 - تعيين مراقب للحريق (Fire Watch) تكون مهامه الأساسية مراقبة الشرر المتطاير والناجم من عمليات اللحام مع ضرورة عدم ترك مكان اللحام إلا بعد مرور نصف ساعة علي الأقل من إنتهائه.
 - في حالة عدم إمكانية إبعاد الشئ المراد لحامه من مكان العمل ، يتم إبعاد جميع المواد القابلة للاشتعال (زيوت- سولار- ورق- خشب.....الخ) لمسافة لا تقل عن (11 متراً) من مكان اللحام.
 - فنتش في مكان العمل و تأكد من أن الشرر أو الغلو لن يسقط علي أو يتصل بأي مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار
 - تأكد من أن وصلات اللحام و خراطيم اسطوانات لمبة القطع ليست ملقاة علي الأرض أو في الممرات أو علي السلالم
 - قبل مغادرة مكان العملية تأكد من عدم وجود أي نقط مشتعلة نتيجة للشرر المتطاير
 - استخدم حواجز لمنع مرور الأفراد اسفل هذه العمليات حتى تمنع تعرضهم للشرر و الغلو
 - تأكد من وجود عدد 2 طفاية حريق بوردرة 6 كجم صالحة في مكان العمل
- ثالثاً فحص معدات العمل :**



- أفحص المهمات و المعدات قبل البدء في العمل و قم بتغيير أو إصلاح التالف منها
- قم بتركيب صمام الأمان (صمام عدم الرجوع) علي الخراطيم أو علي لمبة القطعية سواء كانت هذه الصمامات جزء من هذه اللمبة أو يتم تركيبها في الموقع
- يجب وضع الاسطوانات علي عربه مجهزه وتربط الاسطوانات بالسلاسل على مستويين ويجب التأكد من سلامة العربه والتأكد من وجود كابلات الاسطوانات
- يجب التأكد من سلامة الخراطيم و الأسلاك الكهربائية وعدم تواجد تشققات او قطع بها قبل العمل
- لا تستخدم أعواد الثقاب أو ولاعة السجائر في إشعال لمبة القطعية – فقط استخدم الولاة الخاصة بإصدار الشرر
- في حالة استخدام مفتاح العزم لفتح صمام أنبوية غاز الإستيلين, اترك المفتاح علي صمام الأسطوانة أثناء الاستخدام حتى يمكنك إغلاق الأسطوانة بسرعة في حالات الطوارئ
- اغلق كل المحابس و العدادات في حالة عدم الاستخدام
- فك الوصلات و الخراطيم من المصدر و قم بتخزينها بطريقة آمنة بعد كل وردية عمل

تعليمات خاصة بطبيعة و مكان العمل